



Пособие по эксплуатации **Javelin**: ПОДГОТОВКА /  
ОБНОВЛЕНИЕ / ПЕРЕНЕСЕНИЕ.



1.  
Установите батарею



2.  
Снимите защитное  
покрытие



3.  
Присоедините прицельно-  
пусковой модуль (CLU)  
к транспортно-пусковому  
контейнеру



4.  
Левой рукой снизу трубы  
разложите упор  
и уприте себе в живот, в  
ремень. (Ракета при  
выстреле тянет установку  
за собой.)



5.  
Левая рука на левой  
рукоятке; Правая рука  
около плечевой накладки



6.  
Проверьте  
пространство над  
головой  
и область реактивного  
взрыва от выстрела






7. Пoзa c кoлeнa



8. Пoзa cидя




9. Пoзa cтoя



10. Поза лёжа




11. Настройка  
оккуляра прицела




12. Переключатель  
выбора отслеживания  
цели




13. Фокусирование WFOV




14. Настройка яркости




15. Настройка контраста



16. Активация  
поискового  
механизма



17.  
Выбор режима  
поражения




18. Настройка  
прицельных рамок






1.  
Прицельные рамки  
наведения: слишком  
узко



2.  
Прицельные рамки  
наведения: слишком  
широко




3.  
Правильные прицельные  
рамки





4.  
Запуск ракеты



1. *Перед пуском ракеты*



2. *После пуска ракеты  
(Отпустите триггеры-  
клавиши захвата пуска)*

5.  
Индикатор BCU  
(мигает)



1. *Низкий уровень заряда  
батареи системы охлаждения  
(остаётся~30сек времени  
работы батареи)*

2. *Как можно быстрее  
совершить пуск ракеты*

6.  
Индикатор BCU  
(светится)




1. *Батарея системы охлаждения  
разряжена*

2. *Замените батарею*

3. *Продолжить выполнение  
задания*



## 7. Снятие/Замена BCU



## 8. Ошибка запуска ракеты (мигает): НЕУДАЧА 1



*Не произошёл запуск  
ракеты (НЕУДАЧА 1)*

- *Попробуйте повторно поразить цель*
- *Отпустите спусковые крючки самонаведения и выстрела*
- *За необходимостью совершите выстрел*

## 9. Ошибка запуска ракеты (мигает): НЕУДАЧА 2



*Всеё ещё не произошёл запуск  
ракеты (НЕУДАЧА 2)*

- *Отпустите спусковые крючки*
- *Выключите ППМ(CLU) (OFF)*
- *Поставьте систему JAVELIN на землю*
- *Держите её направленной на цель*
- *Проверьте соединения системы*
- *Попробуйте повторно поразить цель*



## 10. Ошибка запуска ракеты (мигает): НЕУДАЧА 3



*Всё ещё не произошёл запуск ракеты (НЕУДАЧА 3)*

- Отпустите спусковые крючки
- Выключите **CLU (OFF)**
- Поставьте систему JAVELIN на землю
- Держите её направленной на цель

## 11. ОСЕЧКА: НЕУДАЧА 1

**MISFIRE**

*Не произошёл запуск ракеты (НЕУДАЧА 1)*

- Попробуйте повторно поразить цель
- Отпустите спусковые крючки самонаведения и выстрела
- За необходимость совершите повторный захват цели
- Повторить режим автоматического сопровождения
- Повторно совершите выстрел

## 12. ОСЕЧКА: НЕУДАЧА 2

**MISFIRE**

*Всё ещё не произошёл запуск ракеты (НЕУДАЧА 2)*

- Попробуйте повторно поразить цель
- Отпустите спусковые крючки самонаведения и выстрела
- За необходимостью совершите выстрел

### 13. ОСЕЧКА: НЕУДАЧА 3



*Всё ещё не произошёл запуск ракеты (НЕУДАЧА 3)*

- *Отпустите спусковые крючки*
- *Выключите CLU (OFF)*
- *Поставьте систему JAVELIN на землю*
- *Держите её направленной на цель*

### 14. ЗАДЕРЖКА (мигает)

**MISFIRE**

- *Отпустите спусковые крючки*
- *Держите её направленной на цель не менее 60 секунд*
- *Выключите CLU (OFF)*
- *Поставьте систему JAVELIN на землю*
- *Держите её направленной на цель*

*Слава России!*